



Telis 16 RTS

FR - NOTICE D'INSTALLATION
DE - GEBRUIKSANLEITUNG
IT - GUIDA ALL'INSTALLAZIONE
NL - MONTAGEHANDLEIDING

somfy

Ref. 5065929B



FR

1. Introduction

La Telis 16 RTS est une télécommande qui permet de piloter jusqu'à 16 applications ou groupes d'applications équipées de la Radio Technology Somfy (RTS).

2. Sécurité

2.1. Sécurité et responsabilité

Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement cette notice.

Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat auquel cette notice est destinée.

L'installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Toute utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.

2.2. Consignes spécifiques de sécurité

→ Figure A

Ne pas faire de projection de liquides ni l'immerger.

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants pour la nettoyer.

3. Contenu

Q.	Désignation	
1	Telis 16 RTS	1
1	Support mural	2
1	Kit visserie	3
2	Piles de type AAA (LR3)	4

4. La Telis 16 RTS en détails

→ Figure B

- a. Numéro du canal sélectionné (1...16)
- b. Pictogramme(s) du canal sélectionné
- c. Symbole « piles faibles »
- d. Mode réglage actif.

e. Nom du canal sélectionné
(7 caractères alphabétiques et 1 numérique)

f. Touche de sélection

g. Touches de navigation

h. Touche ⌈ (monter, allumer, ouvrir, orienter et augmenter l'éclairage ou le chauffage)

i. Touche ⌉ (stopper, aller en position favorite [my])

j. Touche ⌋ (descendre, éteindre, fermer, orienter et diminuer l'éclairage ou le chauffage)

k. Bouton PROG

l. Capot des piles

5. Mise en service

⚠ Il est recommandé que chaque moteur soit programmé au préalable à partir d'un point de commande RTS individuel de type Telis 1 RTS et de régler les fins de course de chaque moteur avant d'utiliser la Telis 16 RTS. Néanmoins la Telis 16 RTS peut-être utilisée comme toute télécommande RTS pour la mise en service des moteurs (réglage des fins de course...).

La notice ne décrit que la mise en service à l'aide d'un point de commande RTS individuel de type Telis 1 RTS. Pour une mise en service à l'aide de tout autre point de commande RTS, se référer à la notice correspondante.

5.1. Mise en place des piles

→ Figure C

- Ouvrir le capot à l'arrière de la Telis 16 RTS.
- Mettre en place les 2 piles de type AAA (LR3) en respectant la polarité indiquée.
- Remettre le capot arrière sur la Telis 16 RTS.

⚠ Ne jamais utiliser de piles rechargeables.

① Remplacer les piles quand le symbole (c) apparaît sur l'écran.

5.2. Ajout / Suppression d'une Telis 16 RTS

→ Figure D

① Si nécessaire, réveiller la Telis 16 RTS en appuyant sur n'importe quelle touche.

1) Appuyer sur le bouton PROG de la Telis 1 RTS jusqu'au va-et-vient de l'application.

2) Sélectionner le canal de la Telis 16 RTS à enregistrer avec les touches de navigation (g).

3) Faire un appui bref sur le bouton PROG (k) de la Telis 16 RTS : l'application effectue un va-et-vient, la Telis 16 RTS est enregistrée ou supprimée.

DE

1. Einleitung

Mit dem Funkhandsender Telis 16 RTS können Sie bis zu 16 Anwendungen oder Gruppen von Anwendungen bedienen, die mit RTS (Radio Technology Somfy) ausgestattet sind.

2. Sicherheitshinweise

2.1. Sicherheit und Gewährleistung

Lesen Sie bitte vor der Installation und Verwendung dieses Produkts diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Dieses Somfy-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Antriebe und Automatisierungen im Haustechnikbereich installiert werden, für die diese Anleitung bestimmt ist.

Außerdem muss die fachlich qualifizierte Person die gültigen Normen und Vorschriften des Landes befolgen, in dem das Produkt installiert wird, und ihre Kunden über die Betriebs- und Wartungsbedingungen des Produkts informieren.

Jede Verwendung, die nicht dem von Somfy bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Im Falle einer nicht bestimmungsgemäß Verwendung, wie auch bei Nichtbefolgung der Hinweise in dieser Anleitung, entfällt die Haftung und Gewährleistungspflicht von Somfy.

Prüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität dieses Produkts mit den vorhandenen Ausrüstungs- und Zubehörteilen.

2.2. Spezifische Sicherheitshinweise

→ Abb. A

Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten und schützen Sie es vor Spritzwasser.

Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

3. Lieferumfang

Anz.	Beschreibung	
1	Telis 16 RTS	1
1	Wandhalterung	2
1	Kit visserie	3
2	Batterien vom Typ AAA (LR3)	4

4. La Telis 16 RTS en détail

→ Figure B

- a. Numéro du canal sélectionné (1...16)
- b. Pictogramme(s) du canal sélectionné
- c. Symbole « piles faibles »
- d. Mode réglage actif.

e. Nom du canal sélectionné
(7 caractères alphabétiques et 1 numérique)

f. Touche de sélection

g. Touches de navigation

h. Touche ⌈ (monter, allumer, ouvrir, orienter et augmenter l'éclairage ou le chauffage)

i. Touche ⌉ (stopper, aller en position favorite [my])

j. Touche ⌋ (descendre, éteindre, fermer, orienter et diminuer l'éclairage ou le chauffage)

k. Bouton PROG

l. Capot des piles

5. Inbetriebnahme

⚠ Wir empfehlen, vor der Verwendung des Telis 16 RTS jeden Antrieb mit einem einzelnen RTS-Funksender vom Typ Telis 1 einzulernen und die Endlagen der einzelnen Antriebe einzustellen. Der Telis 16 RTS kann jedoch wie jeder andere Funkhandsender für die Operationen zur Inbetriebnahme der Antriebe (Anpassen von Endlagen usw.) verwendet werden.

In dieser Anleitung wird nur die Inbetriebnahme mit einem einzelnen RTS-Funksender vom Typ Telis 1 RTS beschrieben.

Für die Inbetriebnahme mit einem anderen RTS-Funksender lesen Sie in der entsprechenden Anleitung nach.

5.1. Einsetzen der Batterie

→ Abb. C

- Nehmen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Telis 16 RTS ab.

- Setzen Sie die beiden Batterien vom Typ AAA (LR3) ein und achten Sie dabei auf die angegebene Polarität.

- Setzen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Telis 16 RTS wieder ein.

⚠ Es dürfen keine aufladbaren Batterien (Akkus) verwendet werden.

① Wechseln Sie die Batterien aus, wenn das Symbol (c) auf dem Display erscheint.

5.2. Hinzufügen/Löschen eines Telis 16 RTS

→ Abb. D

① Aktivieren Sie den Telis 16 RTS bei Bedarf, indem Sie eine beliebige Taste betätigen.

1) Drücken Sie die PROG-Taste des Telis 1, bis die Anwendung mit einer kurzen Auf-/Abbewegung bestätigt.

2) Wählen Sie den Kanal des Telis 16 RTS, der eingelernt werden soll, mit den Navigationstasten (g).

3) Drücken Sie kurz die PROG-Taste (k) auf dem Telis 16 RTS: Die Anwendung bestätigt mit einer kurzen Auf-/Abbewegung. Der Telis 16 RTS ist jetzt eingelernt bzw. gelöscht.

IT

1. Introduzione

Il telecomando Telis 16 RTS consente di controllare fino a 16 prodotti portanti o gruppi di prodotti portanti utilizzando la tecnologia RTS (Radio Technology Somfy).

2. Sicurezza

2.1. Sicurezza e responsabilità

Leggere attentamente la presente guida prima di installare e utilizzare il prodotto.

Questo prodotto Somfy deve essere installato da un professionista di impianti di motorizzazione e domotica, al quale è destinata la presente guida.

L'installatore deve inoltre conformarsi alle norme e alla legislazione vigente nel paese di installazione e informare i propri clienti circa le condizioni di utilizzo e manutenzione del prodotto.

E' vietato utilizzare il dispositivo per prodotti diversi da quelli definiti da Somfy. Il mancato rispetto di tale prescrizione e delle istruzioni fornite nella presente guida comporta la decaduta della garanzia e solleva Somfy da qualsiasi responsabilità.

Prima di iniziare l'installazione, verificare la compatibilità del prodotto con le apparecchiature e gli accessori associati.

2.2. Istruzioni di sicurezza specifiche

→ Figura A

Non versare liquidi sul prodotto e non immergerlo.

Non utilizzare prodotti abrasivi o solventi per pulire il prodotto.

3. Indice

Q.	Descrizione	
1	Telis 16 RTS	1
1	Supporto a muro	2
1	Kit viti	3
2	Batterie tipo AAA (LR3)	4

4. Telis 16 RTS nel dettaglio

→ Figura B

- a. Numero del canale selezionato (1...16)
- b. Icona/e del canale selezionato
- c. Simbolo "Livello carica batteria basso"
- d. Modalità SET attiva

e. Nome del canale selezionato
(7 caratteri alfabetici e 1 cifra)

f. Pulsante di selezione

g. Pulsanti di navigazione

h. Pulsante ⌈ (alzare, accendere, aprire, posizionare e aumentare l'illuminazione o il riscaldamento)

i. Pulsante ⌉ (arrestare, raggiungere la posizione preferita [my])

j. Pulsante ⌋ (abbassare, spegnere, chiudere, posizionare e ridurre l'illuminazione o il riscaldamento)

k. Pulsante PROG

l. Coperchio batterie

5. Messa in servizio

⚠ Prima di utilizzare Telis 16 RTS, consigliamo di programmare in antic

FR 5.3. Personnalisation d'un canal

Figure E

Choix d'un canal

1) Sélectionner le canal de la Telis 16 RTS à personnaliser avec les touches de navigation (g).

Choix du pictogramme

2) Appuyer sur la touche de sélection (f) jusqu'à ce que «SET» (d) s'affiche sur l'écran : le mode «SET» est activé.

3) Choisir les pictogrammes à afficher avec les touches de navigation (g).

4) Faire un appui bref sur la touche de sélection (f) pour valider et passer à l'étape «Dénomination des canaux».

Dénomination des canaux

5) Sélectionner l'emplacement du caractère à éditer avec les touches de navigation (g) : le tiret correspondant au caractère à éditer clignote.

6) Faire un appui bref sur la touche de sélection (f) pour éditer un caractère dans cet emplacement.

⚠ Les 7 premiers caractères sont alphabétiques (de A à Z) et le dernier caractère est numérique (de 0 à 9).

7) Le caractère clignote : pour choisir un autre caractère, appuyer sur les touches de navigation (g).

8) Faire un appui bref sur la touche de sélection (f) pour enregistrer le caractère affiché et passer au caractère suivant.

9) Recommencer la procédure 5 à 8 pour chacun des caractères composant le nom du canal.

10) Appuyer sur la touche de sélection (f) jusqu'à ce que «SET» (d) ne s'affiche plus sur l'écran : le mode «SET» est désactivé.

Autres personnalisations

11) Recommencer la procédure 1 à 10 avec un autre canal à personnaliser.

6. Installation

Figure F

Contrôler la portée radio avant de fixer le support de la Telis 16 RTS. La portée radio est de 20 m à travers 2 murs en béton.

- Choisir l'emplacement du support mural.

- Marquer l'emplacement des vis (écartement de 40 mm dans le sens vertical).

- Percer puis visser le support (avec les chevilles si nécessaire).

- Mettre le cache vis.

⚠ L'utilisation d'appareils radios (par exemple un casque radio Hi-Fi) utilisant la même fréquence peut engendrer des interférences et réduire les performances du produit.

⚠ Ne jamais installer la Telis 16 RTS à proximité ou sur des surfaces métalliques, ceci peut réduire la portée radio.

7. Utilisation

Figure G

① Si nécessaire, réveiller la Telis 16 RTS en appuyant sur n'importe quelle touche.

- Sélectionner le canal de la Telis 16 RTS à utiliser avec les touches de navigation (g).

- Faire un appui bref sur la touche **SET** ou **my** correspondant à la fonction désirée.

- Lorsque la position intermédiaire a été programmée et que l'application est à l'arrêt : faire un appui bref sur **SET** : l'application ou le groupe d'applications s'active jusqu'à la position favorite (my).

8. Astuces et conseils

Questions sur la Telis 16 RTS ?

Constats	Causes possibles	Solutions
L'appui sur une touche de la télécommande n'engendre aucune réaction du produit choisi.	Les piles sont faibles.	Les remplacer.
La télécommande n'est pas enregistrée.	Voir chapitre Ajout/Suppression d'une Telis 16 RTS.	
La réception radio est altérée par des équipements radio externes.	Arrêter les appareils radio aux alentours.	

9. Données techniques

Bandes de fréquence et puissance maximale utilisée	433.050 MHz - 434.790 MHz p.a.r. <10 mW
Fréquence radio	433,42 MHz
Indice de Protection	IP 30
Température d'utilisation	0°C à + 60°C (+ 32°F à + 140°F)
Dimensions de la télécommande	145 x 47 x 18 mm
Alimentation	2 piles de type AAA (LR3)

Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte.

DE 5.3. Anpassen der Kanäle

Abb. E

Auswählen eines Kanals

1) Wählen Sie den Kanal des Telis 16 RTS, der angepasst werden soll, mit den Navigationstasten (g).

Auswählen eines Piktogramms

2) Halten Sie die Wahl Taste (f) gedrückt, bis „SET“ (d) auf dem Display erscheint: Der Einstellmodus ist aktiviert.

3) Wählen Sie die Piktogramme, die angezeigt werden sollen, mit den Navigationstasten (g).

4) Drücken Sie zur Bestätigung kurz die Wahl Taste (f) und machen Sie weiter mit dem Schritt „Benennen der Kanäle“.

Benennen der Kanäle

5) Wählen Sie die Stelle des zu editierenden Zeichens mit den Navigationstasten (g): Der blinkende Querstrich entspricht dem zu editierenden Zeichen.

6) Drücken Sie kurz die Wahl Taste (f), um das Zeichen an dieser Stelle zu editieren. **⚠ Die ersten 7 Zeichen sind Buchstaben (A bis Z) das letzte Zeichen ist eine Ziffer (0 bis 9).**

7) Das Zeichen blinkt: Drücken Sie die Navigationstasten (g), um ein anderes Zeichen zu wählen.

8) Drücken Sie kurz die Wahl Taste (f), um das angezeigte Zeichen zu speichern, und machen Sie weiter mit dem nächsten Zeichen.

9) Wiederholen Sie Schritt 5 bis 8 für jedes Zeichen der Kanalbezeichnung.

10) Halten Sie die Wahl Taste (f) gedrückt, bis „SET“ (d) nicht mehr auf dem Display erscheint: Der Einstellmodus ist deaktiviert.

Weitere Anpassungen

11) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 10 für jeden weiteren Kanal, den Sie anpassen möchten.

6. Installation

Abb. F

Überprüfen Sie die Funkreichweite, bevor Sie den Telis 16 RTS befestigen.

Die Funkreichweite beträgt 20 m durch zwei Betonwände.

- Wählen Sie eine geeignete Stelle für die Wandhalterung.

- Markieren Sie die Löcher für die Schrauben (senkrechter Abstand: 40 mm).

- Bohren Sie die Löcher und bringen Sie die Wandhalterung mit den Schrauben an (verwenden Sie bei Bedarf Dübel).

- Setzen Sie die Schraubenabdeckung ein.

⚠ Die Verwendung von Funkgeräten (z. B. Funk-Kopfhörer), die mit denselben Frequenzen betrieben werden, kann zu Störungen führen und die Leistungen des Produkts beeinträchtigen.

Installieren Sie den Telis 16 RTS nicht auf oder in der Nähe von Metallflächen, da diese die Funkreichweite einschränken könnten.

7. Bedienung

Abb. G

① Aktivieren Sie den Telis 16 RTS bei Bedarf, indem Sie eine beliebige Taste betätigen.

- Wählen Sie den Kanal des Telis 16 RTS, der verwendet werden soll, mit den Navigationstasten (g).

- Drücken Sie kurz die gewünschte Funktion entsprechende Taste **SET**, **my** oder **my**.

- Wenn die Zwischenposition eingerlernt und die Anwendung gestoppt wurde: Drücken Sie kurz die Taste **SET**: Die Anwendung oder die Gruppe der Anwendungen wird aktiviert und in die Lieblingsposition (my) gestoppt.

8. Tipps und Empfehlungen

Fragen zum Telis 16 RTS ?

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das ausgewählte Produkt reagiert nicht, wenn eine Taste des Funkhandsenders gedrückt wird.	Die Batterien sind schwach.	Wechseln Sie die Batterien aus.
Der Funkhandsender ist nicht eingesert.	Der Funkhandsender ist nicht eingesert.	Siehe Kapitel Hinzufügen/Löschen eines Telis 16 RTS.
Externe Funkgeräte stören den Funkempfang.	Externe Funkgeräte stören den Funkempfang.	Schalten Sie externe Funkgeräte, die sich in der Nähe befinden, aus.

9. Technische Daten

Frequenzband und maximale Leistung	433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. <10 mW
Funkfrequenz	433,42 MHz
Schutzgrad	IP 30
Betriebstemperatur	0° C bis + 60° C (+ 32 °F bis + 140 °F)
Abmessungen des Funkhandsenders	145 x 47 x 18 mm
Spannungsversorgung	2 Batterien vom Typ AAA (LR3)

Speicherzellen und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder den kommunalen Sammelstellen.

IT 5.3. Personalizzazione dei canali

Figura E

Selezione di un canale

1) Utilizzare i pulsanti di navigazione (g) per selezionare il canale di Telis 16 RTS da personalizzare.

Selezione di un'icona

2) Premere e tenere premuto il pulsante di selezione (f) fino a quando "SET" (d) appare sul display: la modalità "SET" è attivata.

3) Selezionare le icone da visualizzare con i pulsanti di navigazione (g).

4) Premere brevemente il pulsante di selezione (f) per confermare la selezione e proseguire con l'operazione "Denominazione dei canali".

Rinomina dei canali

5) Selezionare la posizione del carattere da modificare con i pulsanti di navigazione (g): *il trattino lampeggiante corrisponde al carattere da modificare.*

6) Premere brevemente il pulsante di selezione (f) per modificare il carattere presente nella posizione indicata.

⚠ I primi 7 caratteri sono alfabetici (da A a Z) e l'ultimo carattere è una cifra (da 0 a 9).

7) Il carattere lampeggia: premere i pulsanti freccia (g) per selezionare un altro carattere.

8) Premere brevemente il pulsante di selezione (f) per salvare il carattere visualizzato e proseguire con il carattere successivo.

9) Ripetere le operazioni da 5 a 8 per ciascuno dei caratteri del nome del canale.

10) Premere e tenere premuto il pulsante di selezione (f) fino a quando "SET" (d) non appare più sul display: la modalità "SET" è disattivata.

Altre personalizzazioni

11) Ripetere le operazioni da 1 a 10 con gli altri canali che si desidera personalizzare.

6. Installazione

Abb. F

Prima di installare Telis 16 RTS, verificare la portata della trasmissione radio. La portata radio è di 20 m attraverso 2 muri portanti.

- Scegliere la posizione in cui fissare il supporto a muro.

- Segnare le posizioni delle viti (interasse verticale: 40 mm).

- Praticare i fori, quindi bloccare il supporto con le viti (utilizzare tasselli, se necessari).

- Inserire la copertura viti.

⚠ L'utilizzo di apparecchiature radio (ad esempio, cuffie radio Hi-Fi) funzionanti alla stessa frequenza potrebbero causare interferenze e compromettere le prestazioni del prodotto.

Non installare mai Telis 16 RTS su o in prossimità di superfici metalliche, in quanto potrebbero ridurre la portata della trasmissione radio.

⚠ Non installare mai Telis 16 RTS su o in prossimità di superfici metalliche, in quanto potrebbero ridurre la portata della trasmissione radio.

7. Utilizzo

Figura G

① Se necessario, riavviare Telis 16 RTS premendo un pulsante qualsiasi.

- Utilizzare i pulsanti di navigazione (g) per selezionare il canale di Telis 16 RTS da programmare.</p