

BREL motors is onderdeel van:

**BREL** nederland b.v.

## Handleiding Brel lichtsensor voor binnen montage

### Type DC-1187

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

#### Waarschuwing:

Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet mee werken. **Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.**

1. Werk niet in vochtige omgevingen.
2. De lichtsensor dient correct te worden geïnstalleerd.

#### Functies



#### Bijpassende ontvangers



#### Technisch gegevens van de zon en windmeter

- Batterij type:
- Voltage:
- Zendvermogen:
- Bereik:
- Radiofrequentie:
- Intensiteit:
- Temperatuurbereik:

#### Type DC-1187

CR2032  
3V  
10MW  
200 meter  
433MHz  
15klux~75klux  
-10°C tot +50°C



#### Licht intensiteit

| Licht intensiteit |        |                                                                                                |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 0 graden        | Uit    | 1: als de indicator "0" aangeeft, gaat het lichtje uit.                                        |
| • 1 graden        | 15KLUX | 2: als de indicator "1" aangeeft, bereikt het licht 15KLUX, screen gaat dicht en LED knippert. |
| • 2 graden        | 30KLUX | 3: als de indicator "2" aangeeft, bereikt het licht 30KLUX, screen gaat dicht en LED knippert. |
| • 3 graden        | 45KLUX | 4: als de indicator "3" aangeeft, bereikt het licht 45KLUX, screen gaat dicht en LED knippert. |
| • 4 graden        | 60KLUX | 5: als de indicator "4" aangeeft, bereikt het licht 60KLUX, screen gaat dicht en LED knippert. |

*Om te schakelen tussen verschillende lichtintensiteit, houdt u de zon ingedrukt totdat het knippert. Daarna 2x op de zon voor gewenste intensiteit.*

## Testen van de lichtsensor



Druk P2 en Sun  
3 sec. in.



Niveau 0 blijft branden,  
begin van de test.



laat huidig licht  
niveau zien.



Druk op willekeurige  
toets om te stoppen.

## Stap 1 Het inlezen van de eerste zender in het geheugen



Druk binnen 4 sec op elke toets,  
anders reset het systeem naar de  
voorgaande instellingen.



Druk 2x P2 toets  
van de afstandbediening

$T \leq 10S$



Druk 1x P2 toets  
van de sensor

OK



Druk op de up toets om  
te testen of het product  
omhoog gaat.

## Stap 2 Schakelen tussen modes



Druk op de Zon toets  
en laat weer los. Het  
niveau van de zon  
intensiteit knippert.



LED knippert niet  
LED knippert 3x

mode 1  
mode 2



Houdt de Zon  
toets 10 sec.  
lang ingedrukt.



De huidige licht intensiteit  
indicator knippert 5x.  
Als u dit herhaald kunt u  
tussende 2 verschillende  
modes schakelen.

## Stap 3 Werk modes

### Mode 1

Het rolgordijn of  
vouwgordijn zal  
voor het oog van  
de sensor bewegen.



De sensor moet aan  
de binnenkant tussen  
het glas en het rolgordijn  
geplaatst worden.



Stel de licht intensiteit in.  
(niet "0" graden)

Wanneer de lichtintensiteit  
meer is dan ingesteld  
en meer dan 2 minuten dan zal  
de sensor het bevel van  
neerwaartse-beweging uitvoeren  
en het rolgordijn zal dichtgaan.

Wanneer lichtintensiteit minder  
is dan ingesteld en meer dan  
15 minuten dan zal het  
rolgordijn omhoog gaan.



Nadat de orders zijn ingegeven, zal  
de sensor dit commando 10s later  
herhalen.

### Mode 2

Het rolluik of screen  
zal achter het oog  
van de sensor  
bewegen.



De sensor moet aan de  
binnenkant onderaan  
op het glas geplaatst  
worden.



Stel de licht intensiteit in.  
(niet "0" graden)

Wanneer de lichtintensiteit  
meer is dan ingesteld en meer  
dan 2 minuten dan zal de sensor  
het bevel van neerwaartse-  
beweging uitvoeren en het rolluik  
zal naar beneden gaan.

Wanneer lichtintensiteit minder  
is dan ingesteld en meer dan  
15 minuten dan zal het rolluik  
omhoog gaan.



Als het rolluik tijdens de neerwaartse-beweging over de  
sensor heen beweegt, zal deze weer iets omhoog gaan  
toldat deze weer licht vangt.