

1. Laat het bestaande rolluik geheel naar beneden.
2. Kies hoe u de opwinder wenst te monteren, zie de onderstaande foto's voor de twee mogelijkheden



3. Het "plaatje" waar de band / koord door wordt gevoerd, kunt u verplaatsen.
4. Het bijgeleverde afdichtingsplaatje steekt u in het gat dat overblijft.
5. Bepaal de plaats / hoogte van de opwinder
6. Knip +/- 30 cm onder de onderkant van deze plaats de band af
7. Voer nu de band/koord tussen de assen, zoals op de tekening: →



8. Voer de band / koord door het gat →



9. Stuk erdoor halen, op het einde een knoop leggen, knoop aantrekken. Achter de knoop afknippen en nu de band / koord aantrekken tot de knoop in het wiel valt.
10. Kastje dichtmaken en op de muur monteren
11. Slinger insteken

