

Plaatsen Eckermann opwinder als vervanging van uw huidige bandopwinder

1. Laat eerst het rolluik helemaal zakken.
2. Maak het oude kastje open en borg de trommel – dat is per merk verschillend. Het gaat erom dat deze niet meer kan draaien.
3. Maak de bestaande optrekband los en haal deze uit het oude kastje.
4. Verwijder het oude kastje en monteer de nieuwe opwinder op de plaats van de oude. Gebruik de bestaande schroefgaten indien mogelijk.
5. De nieuwe bandopwinder openklappen. – aan de kopse kanten zitten inkepingen om dat met bv een broodmes te doen, maar meestal kan dat ook met je nagels.
6. De band nu door de banddoorvoer heen halen en om de trommel leggen. (3)
7. Schuif de band met het ingesneden deel over het lipje op de trommel en trek deze wat aan zodat de band vast zit. Let op, de trommel staat op spanning door de veer in de trommel.
8. Houdt de band vast, trek wat aan de band zodat de trommel los komt uit de borging en houdt het vast.
9. Trek nu de kunststof pin- de borging- uit zodat deze de trommel niet meer blokkeert. (4) De band rolt zachtjes op.
10. Laat de band rustig wat vieren, zodat deze langzaam oprolt, totdat de band strak staat
11. Kastje sluiten

