


Handzenders CS-90 / CS-92 / CS-94

- Voor het bedienen van CS ontvangers
- De zender kan maximaal 20 ontvangers toegewezen krijgen.
- Werktemperatuur -10°C tot +50°C
- Zendsterkte 10 mW, Frequentie: 433.92 MHz.
- Reikwijdte binnen +/- 30m en buiten +/- 200m
- Batterij 27A 12V




1 kanaals zender
CS-90




5 kanaals zender
CS-92

Ieder led lampje staat voor een kanaal.
Door drukken op de P1- of P1+ toets kan
het gewenste kanaal worden gekozen



15 kanaals zender
CS-94

Ieder nummer (bv CH-01) staat voor een kanaal.
Door drukken op de P1- of P1+ toets kan het
gewenste kanaal worden gekozen.
CH-00 staat voor alle kanalen tegelijk.



CS-90 / CS-92 / CS-94

ALGEMENE AANWIJZINGEN:

Bescherm de zender tegen vocht, vallen en beschadiging.


Als de reikwijdte sterk afneemt, is het tijd de batterij te vervangen.

INLEREN ZENDER op ontvanger



Bij meerkanaals zenders eerst juiste kanaal kiezen


ontvanger CS-101



ontvanger CS-109



ontvanger CS-73



Een ontvanger kan max. 20 zenders onthouden en per zenderkanaal kunnen max. 20 ontvangers worden aangestuurd.
Om meer zenders aan één ontvanger toe te kennen, te resetten of andere functies, verwijzen we u door naar de handleiding van de ontvanger.